



# Tiendas de campaña

Tienda de 25 m<sup>2</sup>



La tienda de montaje rápido de 25 m<sup>2</sup> está diseñada para un uso versátil como hospital de campaña, puesto de mando, etc... tanto en entorno urbano como rural. Está fabricada en lona de PVC impermeable con estructura de acero.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

La superficie útil es de 4,13 m de ancho por 6,05 m de longitud y la altura de 2,0 m en los laterales y 2,93 m en el eje central.

Dispone de una puerta de 2,0 m de ancho por 1,8 m de altura con cierre por velcro en cada extremo, y de dos ventanas con mosquitera en cada uno de los laterales.

Cada uno de los cuatro laterales que componen las paredes, se pueden recoger con el fin de establecer conexiones entre varias tiendas, o bien para dejar la lona como cubierta a dos aguas.

### Materiales

#### Estructura:

- Tubos de acero de Ø40 mm con la correspondiente protección anticorrosión.
- La componen 19 tubos de 2,0 metros de longitud y 6 largueros de 2,13 metros con los conectores preensamblados. Los largueros, que constituyen la cubierta, son intercambiables al no tener posición predeterminada, facilitando así las labores de montaje.
- Peso: 80,0 Kg.

#### Lona:

- Tejido ignífugo M2 de poliéster H.T. 1100 dtex en trama y urdimbre y recubierto a dos caras con acabado brillante. La densidad superficial es de 620 g/m<sup>2</sup> y el espesor de 0,48 mm.
- Peso: 50,0 Kg.